

ARMATURER

VEDLIGEHOLD OG PLEJE

Rengør produktet med en blød klud og lunkent vand. Overfladerne tolererer ikke basiske, sure kalkopløsende eller slibende rengøringsmidler.

Messing/Kobber

Messing er et materiale, der med tiden får patina, men kan pudses med messing polérmiddel, hvis en blank overflade ønskes.

Kobber får også patina, stærkere og mørkere end messing. Hverken kobber eller Grottesco (rå messing) bør være poleret.

Krom/stål

Rengør blandingsbatteriet med en blød klud og lunkent vand. Brug om nødvendigt en sæbeopløsning. Skyl med rent vand og tør efter med en blød og tør klud. Kalkaf-lejringer kan fjernes med eddike. Skyl med rent vand. Brug ikke ståluld eller andre slibende materialer. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler.


Farvede amatører (PVD)

Rengør blandingsbatteriet med en blød klud og lunkent vand. Brug om nødvendigt en sæbeopløsning. Skyl med rent vand og tør efter med en blød og tør klud. Kalkaf-lejringer kan fjernes med eddike. Skyl med rent vand. Brug ikke ståluld eller andre slibende materialer. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler.

Farvede amatører kan med fordel imprægneres med Würth Plejespray.

PLEJEMIDLER

Würth plejespray



PLEJESPRAY